

Glycerine – glycerolflesje

Met dit flesje glycerol – oftewel glycerine – stel je op een simpele manier de temperatuur in jouw koelkast vast. Prik de thermometer door de rubberen dop om de exacte temperatuur in jouw koelsysteem te meten. Het is een snelle en hygiënische manier om de temperatuur vast te stellen.

Volgens de warenwet dien je jouw producten op een bepaalde temperatuur te bewaren, zodat de kans op het ontstaan van bacteriën en virussen wordt verkleind. De warenwet gaat altijd uit van de producttemperatuur. Om deze reden zijn glycerine-flesjes een veel gebruikt hulpmiddel in de koel- en vriescombinaties

Gebruik glycerine-flesje

Prik de voedselthermometer in het flesje. Kies hierbij altijd voor een plek waar de temperatuur het minst gunstig is. Je kunt hierbij denken aan de ingang van de koelcel; doordat de deur regelmatig open en dicht gaat, kan daar de temperatuur verschillen van de plekken die zich verder achterin de cel bevinden. Plaats dan ook in elke koeling en of diepvriesunit een eigen flesje.

Laat het flesje vervolgens minstens drie uur op temperatuur komen voordat je de eerste temperatuurmeting uitvoert.

Reinig altijd voor en na de meting de (voedsel)thermometer zorgvuldig. Op deze manier hou je de glycerol zuiver. In verband met een optimale hygiëne dien je na het openen het product maximaal één jaar te gebruiken.

Daarom sturen wij jou elk jaar een nieuwe set af aan het begin van het jaar.

Glycerin – Glycerin Bottle

With this glycerin bottle, you can easily determine the temperature of your refrigerator. Glycerol, also known as glycerin, is contained in this bottle, allowing you to measure the exact temperature in your cooling system in a simple manner. Insert the thermometer through the rubber stopper to obtain an accurate temperature reading. It is a quick and hygienic method for temperature assessment.

According to food safety regulations, it is necessary to store your products at a specific temperature to reduce the risk of bacterial and viral growth. These regulations always consider the product temperature. For this reason, glycerin bottles are commonly used tools in refrigerators and freezer combinations.

How to Use the Glycerin Bottle

Insert the food thermometer into the bottle, choosing a location where the temperature is least favorable. This could be near the entrance of the refrigeration unit, as the temperature there can fluctuate due to the frequent opening and closing of the door, differing from the areas further inside the unit. Place a separate bottle in each refrigeration and freezer unit.

Allow the bottle to reach the desired temperature for at least three hours before taking the initial temperature measurement.

Always clean the food thermometer thoroughly before and after each measurement to keep the glycerol pure. For optimal hygiene, it is recommended to use the product within one year after opening.

Therefore, we will send you a new set each year at the beginning of the year.

